BMW HUGGER Paralever Modelle

Teilenummer: 07400-411

Inhalt des Montagesatzes:

2 x verlängerte Kopfschrauben CBOLM100001

2 x M6 x 25 mm Senkkopf-Edelstahlschrauben CBOLM60015

2 x M6 Edelstahl Senkkopf-Unterlegscheiben CWASM60006

Montageanleitung:

Sehr einfach: Mit einem Innensechskantschlüssel die beiden Schrauben entfernen, die den hinteren Bremszangenhalter halten, dabei die Position der flachen Unterlegscheiben beachten.

Diese Schrauben durch die beiden mitgelieferten verlängerten Kopfschrauben ersetzen. Sie sollten mit dem korrekten Drehmoment von 40 N/m angezogen werden.

Es ist wichtig, dass diese beiden Montageschrauben nicht locker werden. Daher wird empfohlen, bei der Montage auf beide Schrauben etwas "Loctite" aufzutragen.

Der Hugger kann nun mithilfe der beiden M6 Schrauben und Unterlegscheiben angebracht werden. Verwenden Sie dabei eine geringe Menge Kupferfett, um ein einfaches Entfernen des Huggers für Reinigungszwecke zu gewährleisten.

Achten Sie darauf, dass die Kabel sorgfältig verlegt sind, um abrasiven Verschleiß zu vermeiden.

Aufgrund der leicht überdimensionierten Löcher im Hugger besteht eine gewisse Einstellmöglichkeit hinsichtlich des Huggers in Bezug auf Reifen und Schwinge, kurz bevor die beiden M6 Schrauben vollständig angezogen werden.

Überprüfen Sie regelmäßig alle Befestigungen und die Ausrichtung des Huggers.

Dieser Hugger ist nicht für die Verwendung mit einem überdimensionierten Reifen ausgelegt.

Hinweis: Bei der Montage am R1100RS oder K1200RS.

Der Abstand zwischen dem Hugger und dem Sitzrahmen/Kunststoff ist bei diesen beiden Modellen begrenzt.

Stellen Sie sicher, dass die Vorspannung an der hinteren Federung eingestellt ist, um übermäßige Federbewegungen bei Fahrten mit Beifahrer oder Gepäck zu kontrollieren.

Mangelnde Anpassung kann zu Kontakt zwischen dem Hugger und den Kunststoffformteilen auf der Unterseite des Sitzrahmens führen.

Reinigung: Vermeiden Sie wie bei lackierten Oberflächen abrasive Einwirkungen von

Straßenschmutz.