Anbauanleitung Hinterradabdeckung

BMW HUGGER Paralever-Modelle

Teilenummer: 07400-411

Inhalt des Montagesatzes:

2 x verlängerte Kopfschrauben CBOLM100001

2 x M6 x 25mm Senkkopfschrauben aus Edelstahl mit Innensechskant CBOLM60015

2 x M6 Edelstahl Senkscheiben CWASM60006

Montageanleitung:

Sehr einfach, mit einem Innensechskantschlüssel die beiden Schrauben entfernen, mit denen der hintere Bremszangenhalter befestigt ist, die Position der flachen Unterlegscheiben beachten.

Diese Schrauben durch die beiden mitgelieferten verlängerten Kopfschrauben ersetzen. Sie sollten mit dem richtigen Drehmoment von 40 N/m angezogen werden.

Es ist wichtig, dass diese beiden Montageschrauben nicht locker werden.

Daher wird empfohlen, bei der Montage auf beide Schrauben etwas "Loctite" aufzutragen.

Der Hugger kann nun mit den beiden M6-Schrauben und Unterlegscheiben montiert werden, wobei eine kleine Menge Kupferfett verwendet wird, um ein einfaches Entfernen des Huggers zum Reinigen zu gewährleisten.

Stellen Sie sicher, dass die Kabel sorgfältig verlegt werden, um abrasive Abnutzung zu vermeiden.

Aufgrund der leicht überdimensionierten Löcher im Hugger ist eine gewisse Einstellmöglichkeit in Bezug auf Reifen und Schwinge vorhanden, kurz bevor die beiden M6-Schrauben vollständig angezogen werden.

Überprüfen Sie regelmäßig alle Befestigungen und die Ausrichtung des Huggers.

Dieser Hugger ist nicht für die Verwendung mit einem überdimensionierten Reifen ausgelegt.

Hinweis: Bei Montage an der R1100RS oder K1200RS.

Der Abstand zwischen dem Hugger und dem Sitzgestell/Kunststoff ist bei diesen beiden Modellen begrenzt.

Stellen Sie sicher, dass die Vorspannung an der hinteren Federung eingestellt ist, um übermäßige Federweg beim Fahren mit einem Passagier oder Gepäck zu kontrollieren.

Fehlende Einstellung kann zu Kontakt zwischen dem Hugger und den Kunststoffverkleidungen an der Unterseite des Sitzgestells führen.

Reinigung: Wie bei einer lackierten Oberfläche vermeiden Sie abrasive Wirkung von Straßenschmutz.